




MANDO DISTANCIA
SERIE

VISION VISION
















MANUAL DEL USUARIO/A

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO/A

Topelectro le felicita por la elección de este producto que se fabrica con elementos de gran calidad, que tiene unas elevadas prestaciones y sencillez de manejo, nos avalan mas de 30 años de experiencia, desarrollando y fabricando motores y automatismo para toldos y persianas en España.

El Mando emisor con lámparas leds, preparado para el accionamiento individual y general motor-es, con él podrá realizar subida, parada, bajada, y Automático del motor-es seleccionado-s. Su funcionamiento sencillo y de elevadas prestaciones hacen de él un potente elemento que nos proporciona una comodidad sin igual.



Su botón superior izquierdo es de interrogación, y al ser presionado nos da la información de la última ejecución que se realizó con el mismo, siendo Automático o Manual, es indicada mediante los Leds que se encuentran en la parte superior del mando, ahora les mostramos su funcionamiento para una fácil comprensión:

| | |
|---|---|
|  | Indica que se realizó función "Manual" si es oscilante |
|  | Indica que se está realizando función "Manual" si es fija |
|  | Indica que se realizó función "Automático" si es oscilante |
|  | Indica que se está realizando función "Automático" si es fija |
|  | Botón de interrogación |
|  | * Botón de Automático  |
|  | * Botón de Subida  |
|  | * Botón de Parada  |
|  | * Botón de Bajada  |

* Cada vez que es pulsada esta tecla el mando estará emitiendo la orden seleccionada.



FUNCIONES DE LOS BOTONES




Tenga cuidado de no golpear el mando, pues podría romperse o trabajar deficientemente.

No exponga el mando a fuentes de calor, no lo exponga a humedades. En caso de no funcionar o deficiencia del mismo, cambie la batería, como le indicamos, en caso de persistir el problema, póngase en contacto con su instalador autorizado.



En el caso de cambio de batería, reemplacela por el modelo 23A-12v. en la posición indicada en la Fig. 1.

Distribuido por:



Nota Importante.-
Deposite la batería retirada en un contenedor especializado.

